

GARANTIE

- Le matériel est garanti pour une période de 12 mois à compter de la date d'achat.
- La garantie est valable contre les défauts d'origine, qu'ils soient matériels ou de fabrication.
- Chaque fois qu'il y a une anomalie dans l'équipement, il doit être retourné le plus rapidement possible, en joignant le document d'achat.
- Lorsque la garantie est activée, les pièces endommagées seront réparées ou remplacées, comme le comprend le fabricant. En cas de remplacement, les pièces endommagées appartiendront au fournisseur.
- Tous les défauts résultant d'une installation ou d'une utilisation/manipulation défectueuse de l'équipement sont exclus du champ d'application de la garantie.
- L'équipement perdra la garantie chaque fois qu'un changement, une modification ou même une réparation effectuée par l'utilisateur sera identifié.

DIRECTIVE 2002/96/CE

- Ce symbole signifie que le produit doit être collecté séparément à la fin de son cycle de vie. Ne pas le jeter dans les conteneurs municipaux comme s'il s'agissait de déchets municipaux ordinaires.



SYMBOLE

- Le produit en question est fabriqué conformément à la directive 2006/95/CE relative aux équipements à basse tension.



PNH BY PINHA
RUA DO ALTO - VALE DO GROU – APARTADO 86
3750 - 064 AGUADA DE CIMA
TEL. +351 234 622 889 FAX. +351 234 624 044
comercial@pnh-bypinha.pt www.pnh-bypinha.pt

P N H

**PROFESSIONAL
FURNITURE
& INNOVATION**

Mode D' Empleoie ***Tables Chaudes***

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Construction entièrement en acier inoxydable
- Doublure supérieure pour la découpe thermique ;
- Portes coulissantes renforcées avec 25/6 O R°3 IP15/11 5/5 Noir (802528) ;
- Contrôle de la température par thermostat numérique ;
- Interrupteur bipolaire vert ;
- Chauffage intérieur au moyen d'une résistance ventilée de 2000w ;
- 4 Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur ;
- Étagère intérieure réglable en hauteur ;

TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Dimensions du Produit AxLxP (mm)	Poids brut (Kg)	Poids Net (Kg)	Puissance (W)	Tension (V/Hz)	Dimensions d'emballage AxLxP (mm)
A/ adossée 1400	950x1400x700	43	41	2025	230/50	890x1440x730
A/ adossée 1600	950x1600x700	53	51	2025	230/50	890x1640x730
A/ adossée 1400 a//2étagères	850x1400x600	47	45	2025	230/50	890x1440x730
S/ adossée 1400	850x1400x700	42	40	2025	230/50	790x1440x730
S/ adossée 1600	850x1400x700	52	50	2025	230/50	790x1440x730

MODE D'EMPLOI

- Avant d'utiliser l'appareil, retirez tout le plastique de protection et nettoyez les particules de colle avec des produits non abrasifs afin de ne pas endommager l'appareil.
- Lorsque vous choisissez l'emplacement de l'appareil, vous devez vous assurer qu'il est de niveau et que sa surface est en matériau non combustible. De même, l'appareil doit être éloigné des murs et autres matériaux qui pourraient se briser ou prendre feu sous l'effet de la chaleur.
- Avant de brancher l'appareil au secteur, assurez-vous que la tension d'alimentation mentionnée sur la plaque signalétique correspond à celle du secteur et vérifiez que la prise de courant supporte le courant de l'appareil.
- Après les vérifications ci-dessus, vous pouvez utiliser l'appareil en branchant le câble sur l'alimentation électrique. Pour régler la température, appuyez en permanence sur la touche SET du thermostat numérique. Choisissez la température souhaitée à l'aide des flèches haut et bas et appuyez à nouveau sur la touche SET (microprocesseur Dixell).
- Vous devez garder les portes fermées ;
- Vous devez veiller à ce que l'air circule dans l'équipement.
- La chaleur provient du côté droit de la serre et est projetée sur le côté opposé.
- Il est normal que les repas qui se trouvent près de la sortie d'air chaud se réchauffent en premier, mais une fois la température stabilisée, ils seront tous chauds, et à peu près à la même température !
- Cependant, il est important que le passage de l'air entre les repas soit garanti, si le passage de l'air est bloqué à la sortie, l'équipement ne fonctionnera pas correctement.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Lorsque vous nettoyez l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché du secteur et que l'appareil est complètement froid.
- Lors du nettoyage de l'appareil, n'utilisez pas de jets d'eau car vous risquez d'atteindre la partie électrique.

NORMES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

- Lorsque vous utilisez l'appareil, ne placez pas sur le même tissu ou d'autres objets qui pourraient être endommagés ou causer un quelconque danger.
- Si vous devez déplacer l'appareil, faites-le quand il est complètement froid. Si vous devez le déplacer alors qu'il est chaud, portez des gants appropriés.
- Ne laissez pas les enfants s'approcher de l'appareil lorsqu'il est chaud.