

**GARANTÍA**

- ❑ El equipamiento es garantizado por un periodo de 12 meses, contados a partir de la fecha de la factura.
- ❑ La garantía es válida contra defectos de origen, sean de material o de fábrica.
- ❑ Siempre que se verifique una anomalía en el equipamiento, este deberá ser devuelto con la mayor brevedad, adjuntando el documento comprobante de adquisición.
- ❑ Cuando fuera accionada la garantía, las piezas damnificadas serán reparadas o sustituidas, según entienda el fabricante. En el caso de su sustitución, las piezas dañadas pasarán a ser pertenencia del proveedor.
- ❑ Son excluidas del ámbito de la garantía todas y cualesquiera averías resultante de deficiente instalación o utilización/ manejo del equipamiento.
- ❑ El equipamiento perderá la garantía siempre que se identifique cualquier alteración/ modificación o aún reparación efectuada por el usuario.

PNH BY PINHA  
RUA DO ALTO - VALE DO GROU – APARTADO 86  
3750 - 064 AGUADA DE CIMA  
TEL. +351 234 622 889 FAX. +351 234 624 044  
comercial@pnh-bypinha.pt www.pnh-bypinha.pt

## ***Manual de Usuario***

### ***Caja de Grasas***

## CARACTERISTICAS GERAIS

- Construcción en acero inoxidable;
- Cubierta de acero inoxidable extraíble;
- Selector de las grasas;
- Cesta con los pies en acero inoxidable perforado con agujeros redondos de 2mm;
- 4 Pestillos de acero inoxidable;
- Tubería de agua entrante y saliente;
- Consejos para la escorrentía de agua rosca  $\frac{3}{4}$ ;

## TABELA DE CARACTERISTICAS

Modelo	Dimensiones del Producto AxLxP (mm)	Peso Neto (Kg)	Peso Bruto (Kg)	Dimensiones del Embalaje AxLxP (mm)
50L (33L ÚTILES)	310X655X335	14	14,7	325X670X350

## PRINCÍPIO DE FUNCIONAMIENTO

La operación de separadores de grasas no requiere consumo de energía, ya que se basa en la separación por gravedad de materiales de diferente densidad del agua. Los materiales más pesados (escombros, arena, etc.) se quedan por lo compartimento sedimentario de pre-decantación (cesta) y permanecen allí. Este compartimento retiene la grasa que es fácilmente flotable. Por la zona de separación sólo se mueve el agua y las sustancias más ligeras que el agua, incluyendo la grasa que se desea retirar. La grasa se acumula en la superficie, mientras que el agua limpia sale a un nivel que no permite la mezcla de las dos fases.



## INSTRUCCIONES DE USO

- Instale el aparato en el sitio que desea conectar la entrada y salida de agua.
- Deve despejar os resíduos sólidos do cesto, sempre que este se encontrar cheio.
- Alerta-se para o facto do cesto poder obstruir com alguma facilidade, em função do tipo utilização do produto e resíduos a que o mesmo está sujeito.

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Debido a que no contiene componentes eléctricos el aparato puede ser sumergido en agua para una limpieza más eficaz.
- Para limpiar el aparato, no utilice productos abrasivos que pueden dañar, se recomienda utilizar un limpiador adecuado para el acero inoxidable.