

GARANTIE

- ❑ Le matériel est garanti pour une période de 12 mois, à compter de la date d'achat.
- ❑ La garantie est valide contre les défauts de l'origine, qu'ils soient matériels ou de fabrication.
- ❑ Chaque fois qu'il ya un dysfonctionnement dans l'équipement, il doit être retourné le plus tôt possible, en ajoutant à son document d'achat.
- ❑ Lorsque la garantie est déclenchée, les parties endommagées seront réparées ou remplacées, comme le fabricant comprend. Dans le cas de remplacement, les pièces endommagées deviendront la propriété du fournisseur.
- ❑ Sont en dehors du champ d'application de la garantie tous les dommages résultant d'une installation défectueuse ou de l'utilisation de l'équipement.
- ❑ L'équipement perd sa garantie à chaque fois qui être identifié tout altération, modification ou réparation effectuée par l'utilisateur.

P N H

BY PINHA
TASTE & INNOVATION

Mode d'Emploi

Boîte à Graisses

PNH BY PINHA
RUA DO ALTO - VALE DO GROU – APARTADO 86
3750 - 064 AGUADA DE CIMA
TEL. +351 234 622 889 FAX. +351 234 624 044
comercial@pnh-bypinha.pt www.pnh-bypinha.pt

CARACTÉRISTIQUES TÉCNIQUES

- Réalisation en acier inox 1^{ère};
- Couvercle en acier inox amovible;
- Panier avec pieds en tôle d'acier inox, perforé avec des trous ronds de 2mm;
- 4 loquets en acier inox;
- Tuyau pour entrée et sortie d'eau;
- Pointeurs pour écoulement de eaux.

TABLEAU DE CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Mesures du Produit LxPxH (mm)	Poids Net (Kg)	Poids Total (Kg)	Mesures Conditionnement LxPxH (mm)
50L (33L UTILES)	655x335x310	14	14,7	670x350x325

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L'opération de la boîte à graisses ne nécessite pas de la consommation d'énergie, car elle est basé sur la séparation gravitationnelle de matériaux de densité différente de l'eau. Les matériaux les plus lourds (débris, sable, etc.) s'établissent au chambre de pré-décantation (panier), étant retenus à l'intérieur. Ce compartiment conserve les graisses qui flottent facilement. Pour la zone de séparation seulement passe de l'eau et les substances plus légères que l'eau. La graisse s'accumule sur la surfasse, tandis que l'eau propre sorties à un niveau qui ne permet pas le mélange des phases.



UTILISATEUR

- Installer l'appareil à l'endroit désiré et fair eles raccordements d'eau;
- Il faut déverser le panier, lorsque celui-ci est pleine;
- Le panier peut obstruer facilement, en fonction du type d'utilisation du produit et des déchets à laquelle il est soumis.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Comme il ne contient pas de composants électriques, l'appareil peut être immergé dans l'eau pour un nettoyage plus efficace;
- Ne pas utiliser de détergents abrasifs ou corrosifs. Il est recommandé d'utiliser une solution de nettoyage pour l'acier inox.