



INSTRUCCIONES DE USO

PLACA CALIENTE

SÍMBOLOS UTILIZADOS EN ESTE MANUAL



Lea las instrucciones antes de utilizar el aparato.



Instrucciones de seguridad importantes. Peligro inminente de accidente si no se observan.



Nota práctica para el usuario.



Instrucciones sólo para personas cualificadas.

1. Seguridad y uso adecuado

1.1. Instrucciones de seguridad

El equipo es seguro de usar y cumple los requisitos de seguridad europeos vigentes. No obstante, un uso inadecuado puede provocar lesiones personales y daños materiales. Para garantizar un funcionamiento correcto y seguro, lea este manual antes de utilizar el equipo. Este manual contiene advertencias importantes sobre la instalación, seguridad, uso y cuidado del equipo.

Conserve este manual para futuras consultas. Entregue el manual junto con el equipo a un posible nuevo propietario del mismo.

El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de un uso inadecuado o incorrecto. Tenga en cuenta que las instrucciones de este manual no sustituyen a las características técnicas grabadas en la placa de características fijada al equipo.



Lea atentamente las instrucciones de seguridad!



Durante la instalación: no colocar sobre o cerca de paredes, tabiques, muebles de cocina o similares - a menos que estén hechos de material incombustible o cubiertos con material térmicamente aislante e incombustible, y se preste atención a las normas de prevención de incendios..



Antes de utilizar el aparato, compruebe que no presenta daños visibles. No utilice nunca un aparato dañado.



Para evitar riesgos de daños en el equipo, compruebe que los datos indicados en la placa de características del equipo se corresponden con la tensión y frecuencia de la red eléctrica.



Conecte el equipo a un circuito eléctrico con toma de tierra. La seguridad eléctrica del equipo sólo está garantizada si dispone de una conexión correcta.



Durante la instalación: no coloque sobre o cerca de paredes, tabiques, muebles de cocina o similares - a menos que estén hechos de material incombustible o cubiertos con material

térmicamente aislante e incombustible, y se preste atención a las normas de prevención de incendios.



Sólo personas cualificadas y autorizadas pueden llevar a cabo la instalación y las reparaciones del equipo. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de reparaciones y otras intervenciones realizadas por personas no cualificadas.



Las intervenciones de instalación y reparación deben respetar estrictamente las normas de seguridad locales y nacionales vigentes.



Mantenga el equipo limpio en todo momento y realice una limpieza a fondo con regularidad. Los restos de comida aumentan el riesgo de incendio



Peligro de quemaduras! No toque las superficies de trabajo ni las piezas metálicas mientras el equipo esté en funcionamiento.

1.2. Finalidad de uso

El calentaplatos sirve para calentar platos. El fabricante no recomienda ningún otro uso, ya que podría ser peligroso.

La placa de cocción está destinada a un uso comercial. No utilice el aparato al aire libre.

1.3. Requisitos del usuario

El equipo debe mantenerse fuera del alcance de los niños y éstos deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con él.

1.4. Reciclado

Tratamiento del material de embalaje: Antes de utilizar el aparato por primera vez, retire los plásticos protectores del acero inoxidable. Recicle el embalaje de transporte y todos los materiales de protección.



Garantice la eliminación segura de todos los envases de plástico. Mantener los envases de plástico fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia !



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales que, si se manipulan incorrectamente, pueden poner en peligro la salud humana y el medio ambiente. No tire ninguna pieza o componente del equipo a la basura doméstica; deposítelos en centros de recogida/reciclaje o póngase en contacto con su proveedor o con las autoridades locales para que le asesoren.

2. Descrição

- Mantém as comidas quentes e reduz o tempo antes de servir;
- Construção geral em aço inoxidável AISI 304;
- Placa de vidro temperado de 6mm;
- Temperatura regulada e controlada através de termostato analógico de 0°C a 90°C e interruptor luminoso;
- Resistências em silício;
- Termostato de segurança;
- Cabo de conexão de 1,5m com encaixe;
- Tensão 230V/50Hz.

2.1. Características técnicas

Modelo	Dim. placa (superfície útil) AnxPrxAI(mm)	Potência (W)	Tensão (V/Hz)	Dimensão do embalaje AxP xA (mm)
PLACA CALIENTA PLATOS 800W	500X500X100	800	230V/50Hz	450x525x310
PLACA CALIENTA PLATOS 800W	650X550X100			
PLACA CALIENTA PLATOS 1600W	1000X550X100	1600	230V/50Hz	650x525x310

2.2. Ligações necessárias

Ligação elétrica com ligação à terra de proteção

2.3. Localização de uso

Escolher um local seco onde o equipamento não possa entrar em contacto com a água



Nunca dirigir jatos de água ao equipamento.

Colocar o equipamento numa superfície estável e nivelada.



Mantenga el equipo alejado de materiales inflamables o deformables por el calor. Si esto no es posible, aíse el espacio alrededor del equipo con un material aislante no inflamable y resistente al calor.

2.4. Desembale

Retire todo el material de protección del embalaje. Compruebe el equipo.

Retire los plásticos protectores del acero inoxidable. Limpie el exterior del aparato con un paño húmedo.

Elimine el material protector y el embalaje de forma segura, ya que son fuentes potenciales de peligro.

2.5. Instalación eléctrica

Compruebe que los datos indicados en la placa de características del equipo se corresponden con la tensión y frecuencia de la red eléctrica.

Conecte el equipo a un circuito eléctrico con toma de tierra!

Conecte el equipo a una instalación fija. No conecte nunca el equipo a tomas múltiples, adaptadores tipo T o alargadores.


Siga las normas vigentes en el país en el que se encuentre.


En la parte posterior del aparato hay un terminal marcado con el símbolo de conexión equipotencial entre diferentes aparatos.

3. Instrucciones de uso

- Antes de utilizar el aparato, retire todos los plásticos y limpie las partículas de pegamento con productos no abrasivos para no dañar el aparato.
- Después de retirar todo el plástico, limpie la placa de cocción con un detergente adecuado y, a continuación, engrásela.
- A la hora de elegir el lugar donde colocar el aparato, asegúrese de que esté nivelado y que su superficie sea de material incombustible. El aparato también debe estar alejado de paredes y otros materiales que puedan romperse o incendiarse al calentarse.
- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, asegúrese de que la tensión de alimentación indicada en la placa de características se corresponde con la tensión de red y compruebe que la toma de corriente puede soportar la corriente del aparato.
- Tras las comprobaciones anteriores, puede utilizar el aparato conectando el cable de alimentación a la red eléctrica y girando el mando de temperatura hasta el valor deseado.
- Deje que la placa se caliente y empiece a utilizarla. No utilice nunca el aparato con las manos mojadas!

- Cuando utilice el aparato, no coloque sobre él paños ni otros objetos que puedan dañarlo o causar algún peligro.
- Tenga en cuenta que el cable de alimentación no debe entrar en contacto con piezas calientes.

 **La manipulación de los utensilios de cocina no debe dañar el revestimiento (grietas o levantamientos).**

 **Al manipular y limpiar la superficie revestida, no deben utilizarse materiales abrasivos (sólidos o líquidos) ni objetos afilados o puntiagudos.**

- Vacíe periódicamente el trimmer de grasa para que no rebose sobre el panel frontal. Para ello, hay que tener cuidado de dejar enfriar el trimmer, para evitar quemaduras por contacto directo o derrame del contenido sobre el operario.

4. Limpieza

- Cuando limpie el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación está desenchufado y de que el aparato está completamente frío.
- Limpie el exterior del fry top con un paño húmedo y un poco de detergente líquido.
- Para limpiar la placa más fácilmente, coloque un poco de agua sobre la placa y encienda el aparato a la temperatura mínima hasta que el agua burbujee y facilite la eliminación de las partículas adheridas.
- Después de enfriarse, límpiela con un paño húmedo y, si es necesario, con un detergente suave.
- Retire el cortagrasas cuando esté frío y límpielo (si es necesario, sumérgalo en agua caliente para una limpieza más eficaz).
- Realice esta operación al final de cada uso, pero nunca cuando la placa esté caliente!
- **as piezas, especialmente en la zona de trabajo, no deben limpiarse nunca con detergentes o utensilios que provoquen abrasión, desgaste o corrosión. Durante a limpeza do aparelho não utilize jatos de água pois corre o risco de atingir a parte elétrica.**

5. Mantenimiento

Sólo personas cualificadas y autorizadas pueden llevar a cabo la instalación y las reparaciones del equipo. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de reparaciones y otras intervenciones realizadas por personas no cualificadas.

Las intervenciones de instalación y reparación deben cumplir estrictamente la normativa de seguridad local y nacional vigente.

5.1. Sustitución del cable de alimentación

Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por un cable especial suministrado por el fabricante o su representante oficial:

5.2 Indicación de uso para una mayor durabilidad del revestimiento :



No debe utilizarse ningún material abrasivo (sólido o líquido).



No utilice objetos puntiagudos o con bordes afilados.



El almacenamiento debe evitar la fricción entre las piezas recubiertas o con otros materiales agresivos.

6. Garantía

- ❑ El equipo tiene una garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra.
- ❑ La garantía es válida contra los defectos de origen, ya sean de material o de fabricación.
- ❑ Siempre que haya alguna anomalía en el equipo, deberá devolverse lo antes posible, adjuntando el documento de compra.
- ❑ Cuando se active la garantía, las piezas dañadas serán reparadas o sustituidas a discreción del fabricante. En caso de sustitución, las piezas dañadas pasarán a ser propiedad del proveedor.
- ❑ Quedan excluidas de la garantía todas las averías derivadas de una mala instalación o uso/manipulación del equipo.
- ❑ El equipo perderá su garantía siempre que se identifique cualquier alteración/modificación o incluso reparación realizada por el usuario.

RUA DO ALTO

VALE DO GROU – APARTADO 86

3750 - 064 AGUADA DE CIMA

TEL. +351 234 690 190

geral@pnh-bypinha.pt

P N H

PROFESSIONAL
FURNITURE
& INNOVATION

P N H

PROFESSIONAL
FURNITURE
& INNOVATION