



MANUEL D'INSTRUCTIONS

**//APPAREIL DE FRITURE/FRITEUSE À
CHURROS ÉLECTRIQUE**

PNH

SYMBOLES UTILISÉS DANS CE MANUEL



Lire les instructions avant d'utiliser l'appareil



Consignes de sécurité importantes. Risque imminent d'accident en cas de non-respect



Note pratique pour l'utilisateur.



Instructions pour les personnes qualifiées uniquement.



Ce symbole signifie que le produit doit être collecté séparément à la fin de son cycle de vie. Ne le jetez pas dans les poubelles municipales comme s'il s'agissait d'un déchet ménager ordinaire. **DIRECTIVE 2002/96/CE;**



Le produit concerné est fabriqué conformément à la directive 2006/95/CE relative aux équipements à basse tension.

1. SÉCURITÉ ET UTILISATION CORRECTE

1.1. Consignes de sécurité

L'appareil peut être utilisé en toute sécurité et répond aux exigences de sécurité européennes en vigueur. Toutefois, une utilisation inappropriée peut entraîner des blessures et des dommages matériels. Pour garantir un fonctionnement correct et sûr, lisez ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Ce manuel contient des remarques importantes concernant l'installation, la sécurité, l'utilisation et l'entretien de l'appareil.

Conservez ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Remettez le manuel avec l'appareil à un éventuel nouveau propriétaire de l'appareil.

Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou incorrecte. Veuillez noter que les instructions contenues dans ce manuel ne remplacent pas les caractéristiques techniques gravées sur la plaque signalétique fixée sur l'appareil.















Lire attentivement les consignes de sécurité!



Pendant l'installation : ne pas placer sur des surfaces ou à proximité de murs, de cloisons, de meubles de cuisine ou autres, à moins qu'ils ne soient fabriqués en matériaux incombustibles ou recouverts d'un matériau thermiquement

isolant et incombustible, et que les règles de prévention des incendies ne soient respectées.

-  Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez qu'il ne présente aucun dommage visible. N'utilisez jamais un appareil endommagé.
-  Pour éviter tout risque d'endommagement de l'appareil, vérifiez que les données indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil correspondent à la tension et à la fréquence de l'alimentation électrique.
-  Branchez l'appareil sur un circuit électrique relié à la terre.
La sécurité électrique de l'appareil n'est garantie que si le branchement est correct.
-  Cet équipement est fourni avec une borne de liaison équipotentielle sur la face inférieure de l'élément chauffant, qui doit être correctement connectée au circuit de terre par un installateur agréé.
-  Ne connectez pas l'appareil à l'alimentation électrique à l'aide d'une fiche multiple ou d'une rallonge. Ceux-ci ne garantissent pas la sécurité de l'appareil.
-  Seules des personnes qualifiées et autorisées peuvent procéder à l'installation et aux réparations de l'appareil. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant de réparations et d'autres interventions effectuées par des personnes non qualifiées.

-  **Les interventions d'installation et de réparation doivent être strictement conformes aux règles de sécurité locales et nationales en vigueur.**
-  **Maintenez l'équipement propre en permanence en procédant régulièrement à un nettoyage approfondi! Les résidus alimentaires accélèrent la dégradation de l'huile!**
-  **Risque d'incendie! Ne pas faire fonctionner l'appareil lorsque le niveau d'huile est inférieur au repère minimum.**
-  **Risque de brûlures! Ne pas toucher les surfaces de travail et les pièces métalliques lorsque l'appareil est en marche.**
-  **Risque de brûlures! Ne pas ouvrir le robinet de vidange lorsque l'huile est chaude.**
-  **Risque de brûlures ! Ne pas utiliser d'huile détériorée. Le non-respect de cette recommandation entraîne une baisse du point d'ébullition et l'ébullition peut se produire brusquement.**

1.2. But de l'utilisation

es machines Farturas sont conçues pour frire des produits alimentaires. Le fabricant ne recommande aucun autre type d'utilisation ; le non-respect de cette consigne pourrait compromettre la sécurité de l'appareil et de l'utilisateur.


Les friteuses sont destinées à un usage commercial. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.

1.3. Besoins des utilisateurs

L'équipement doit être tenu hors de portée des enfants et ceux-ci doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'équipement.

1.4. Recyclage

Traitement des matériaux d'emballage : avant la première utilisation de l'appareil, retirez les plastiques de protection de l'acier inoxydable. Recyclez l'emballage de transport et tous les matériaux de protection.

-  **Veillez à ce que tous les emballages en plastique soient éliminés en toute sécurité. Tenir les emballages en plastique hors de portée des enfants. Risque de suffocation!**



es équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux qui, s'ils ne sont pas manipulés correctement, peuvent mettre en danger la santé humaine et l'environnement. Ne jetez aucune pièce ou composant de l'équipement avec les ordures ménagères, déposez-les dans des centres de collecte/recyclage ou contactez votre fournisseur ou les autorités locales pour obtenir des conseils.

2. DESCRIPTION

2.1. Caractéristiques techniques

Modèle		Machine à Frire 700 E	Machine à Frire 800 E
Dimensions de l'équipement	Largeur (mm)	700	800
	Profondeur avec tête (mm)	860	960
	Hauteur avec tête (mm)	1000	1000
Capacité minimale d'huile / Capacité maximale	Litres	22L / 29L	29.7L / 39L
Puissance	KW	13.5	20.5
	Tension (V/Hz)	380/50	380/50
Poids net (kg)		35	41
Poids brut (kg)		42.5	48.5
Dimensions de l'emballage LxPxH (mm)		790X790X850	890X890X850
Dimensions du produit LxPxH (mm)		700X700x1000	800X800X1000

2.2. Liens obligatoires

Raccordement électrique avec mise à la terre.

Liaison équipotentielle.

2.3. Lieu d'utilisation



Choisissez un endroit sec où l'appareil ne peut pas entrer en contact direct avec de l'eau.

Ne jamais diriger de jets d'eau sur l'appareil

Placez l'appareil sur une surface stable et plane.



Tenir l'appareil à l'écart des matériaux inflammables ou déformables par la chaleur. Si cela n'est pas possible, isolez l'espace autour de l'appareil avec un matériau isolant ininflammable et résistant à la chaleur.



Installer dans un endroit où il n'y a pas de risque de chute d'eau sur l'huile.

2.4. Déballer

Retirez tous les matériaux de protection de l'emballage. Vérifier l'équipement.

Retirez les plastiques de protection de l'acier inoxydable. Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.

Éliminez le matériel de protection et l'emballage en toute sécurité, car ils constituent des sources potentielles de danger.

2.5. Installation électrique

Vérifier que les données indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil correspondent à la tension et à la fréquence de l'alimentation électrique.


Branchez l'appareil sur un circuit électrique relié à la terre!

Branchez l'appareil sur une installation fixe. Ne jamais brancher l'appareil sur des prises multiples, des adaptateurs en T ou des rallonges.

Les modèles vendus sans fiche doivent être équipés d'un moyen de déconnexion de l'installation électrique conformément aux règles d'installation.

Respectez la réglementation en vigueur dans le pays où vous vous trouvez



À l'arrière de l'appareil se trouve une borne marquée du symbole  qui permet d'établir une liaison équipotentielle entre plusieurs appareils.


3. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Avant d'utiliser l'appareil, il convient d'enlever le plastique de protection autour de l'appareil et de nettoyer les particules de colle avec des produits non abrasifs afin de ne pas endommager l'appareil.
- Lorsque vous choisissez l'emplacement de l'appareil, veillez à ce qu'il soit de niveau et que sa surface soit constituée d'un matériau incombustible. L'appareil doit également être éloigné des murs et autres matériaux susceptibles de se désagréger ou de s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
- Avant de raccorder l'appareil au réseau électrique, assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension du réseau et vérifiez que la prise de courant est capable de supporter le courant de l'appareil.
- Après les vérifications précédentes, vous pouvez utiliser l'appareil en branchant le câble d'alimentation sur le secteur et en tournant le bouton de température sur la valeur souhaitée.
- Ne jamais faire fonctionner la friteuse avec des mains mouillées!
- Pour régler la température, tournez le bouton du thermostat à la valeur souhaitée.
- Lorsque vous utilisez l'appareil, ne placez pas de tissu ou d'autres objets susceptibles d'être endommagés ou de présenter un risque.
- Veuillez noter que le câble d'alimentation ne doit pas entrer en contact avec des éléments chauffants ou d'autres pièces chaudes.

4. NETTOYAGE

- Lorsque vous nettoyez l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché et que l'appareil est complètement refroidi.

- Éliminez l'huile en plaçant un bac de récupération sous le robinet. Pour ouvrir le robinet, appuyez sur la poignée et tournez-la d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ne jamais le faire lorsque l'huile est encore chaude.
- Séparation du module de chauffage des cuves.
- Les conteneurs de la friteuse peuvent être nettoyés avec beaucoup d'eau et de détergent.
- Le module de chauffage peut être immergé dans les éléments chauffants jusqu'à la limite maximale indiquée.



Remarque: le niveau d'immersion ne doit pas être dépassé, sous peine d'endommager l'appareil et de mettre l'utilisateur en danger.

⚠ Lors du nettoyage de l'appareil, n'utilisez pas de jets d'eau car vous risquez d'endommager la partie électrique.

5. ENTRETIEN



Seules des personnes dûment qualifiées et accréditées peuvent procéder à l'installation et aux réparations de l'appareil.



Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant de réparations ou d'autres interventions effectuées par des personnes non qualifiées.



Les interventions d'installation et de réparation doivent être strictement conformes aux règles de sécurité locales et nationales en vigueur.



Seuls les accessoires d'origine doivent être utilisés pour les réparations.

5.1. Réinitialisation du thermostat de sécurité:

Le bouton de réarmement du thermostat de sécurité (de couleur rouge/orange) est situé dans un trou à la base de l'élément chauffant.

Après avoir vérifié que les conditions normales de fonctionnement de l'appareil sont réunies, appuyez sur ce bouton. Si le problème persiste, contactez un réparateur agréé.

5.2. Remplacer le câble d'alimentation :



Si le câble d'alimentation est endommagé, il ne doit être remplacé que par un réparateur agréé ou par le fabricant.

Modèles simple et double, câble de type H07RN-F 5G2,5 mm²;

5.3. Anomalies les plus fréquentes:

Anomalie	Cause/solution possible			
La friteuse ne s'allume pas (le voyant vert ne s'allume pas)	Défaut d'alimentation (vérifier le tableau électrique)	L'élément chauffant n'est pas correctement monté (vérifier la position de montage)	Thermostat de sécurité activé (réinitialiser le thermostat)	Défaut interne (contacter l'assistance technique)
La friteuse se met en marche, mais peu après le thermostat de sécurité se déclenche.	Niveau d'huile bas (correct)	Défaut interne (contacter l'assistance technique)		
La friteuse se met en marche mais ne chauffe pas correctement	Défaut d'alimentation (vérifier la présence des phases)	Défaut interne (contacter l'assistance technique)		

//GAZ

SYMBOLES UTILISÉS DANS CE MANUEL



Lire les instructions avant d'utiliser l'appareil



Consignes de sécurité importantes. Risque imminent d'accident en cas de non-respect.



Note pratique pour l'utilisateur.



Instructions pour les personnes qualifiées uniquement.

INTRODUCTION:

Félicitations pour l'excellent choix que vous venez de faire...!

Avant de commencer à utiliser l'appareil que vous venez d'acheter, lisez attentivement et intégralement le manuel d'instructions.



L'installation, la réparation et l'adaptation à d'autres types de gaz doivent être effectuées exclusivement par des techniciens agréés.



Ne jamais utiliser l'appareil à des fins pour lesquelles il n'est pas prévu.



Cet équipement a été conçu pour un usage professionnel et ne doit pas être utilisé par du personnel non formé. **Ne jamais laisser les enfants l'utiliser.**

Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, l'équipement doit rester propre en permanence.

En cas de doute, conservez le manuel d'instructions pendant toute la durée de vie de l'appareil.



CONSTRUCTION:

- Construction en acier inoxydable 304.
- Finition acier brossé.
- Roues en caoutchouc (freins avant).
- Extension de la cheminée



CARACTÉRISTIQUES:

- Brûleur avec vanne de gaz à double sécurité;
- Contrôle numérique de la température par microprocesseur;
- Entrée de gaz arrière (filetage 1/2");
- Préparé en usine pour le G31;
- Fourni avec un restricteur pour la conversion en G20 et son étiquette de conversion.

TABLEAU GÉNÉRAL:

Machine à frire 800 G		
Dimensions des Équipement	Largeur (mm)	800
	Profondeur (mm)	830
	Profondeur totale avec poignée (mm)	915
	Hauteur sans cheminée (mm)	846
	Hauteur avec cheminée (mm)	1250
	Avec emballage (LxPxH)	850x880x1000
Capacité maximale d'huile	Litres	26
Capacité de friture	Kg/h	25
Puissance	kW	18.5
	Kcal	15,91

Consommation Nominal	G31, 37mbar (kg/h)	1,437
	Gaz naturel, 20mbar (m ³ /h)	1,956
	230V/50Hz (kW/h)	0,1
Limiteurs de débit	G31, 37mbar	5,5
	Gaz naturel, 20mbar	8
Poids net (kg)		73
Poids brut (kg)		78

1. SÉCURITÉ ET UTILISATION CORRECTE





1.1. Consignes de sécurité














L'appareil peut être utilisé en toute sécurité et répond aux exigences européennes actuelles en matière de sécurité. Toutefois, une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures et des dommages matériels.

Pour garantir un fonctionnement correct et sûr, lisez ce manuel avant d'utiliser l'appareil. Ce manuel contient des avertissements importants concernant l'installation, la sécurité, l'utilisation et l'entretien de l'appareil.

Conservez ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Remettez le manuel avec l'appareil à un éventuel nouveau propriétaire de l'appareil.

Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou incorrecte. Veuillez noter que les instructions contenues dans ce manuel ne remplacent pas les caractéristiques techniques gravées sur la plaque signalétique fixée sur l'appareil.

-  **Lire attentivement les consignes de sécurité!**
-  **Seules des personnes qualifiées et autorisées peuvent procéder à l'installation, à l'adaptation à un autre type de gaz ou à la réparation de l'appareil. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant de réparations ou d'autres interventions effectuées par des personnes non qualifiées.**
-  **Pendant l'installation : ne pas placer sur ou à proximité de surfaces ou de murs, de cloisons, de meubles de cuisine ou autres, à moins qu'ils ne soient constitués de matériaux incombustibles ou recouverts de matériaux thermiquement isolants et incombustibles, et que les règles de prévention des incendies ne soient respectées.**
-  **Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez qu'il ne présente aucun dommage visible. N'utilisez jamais un appareil endommagé.**

-  **L'appareil doit être installé sur un sol plat et antidérapant.**
-  **L'installation doit se faire sous un système d'évacuation dimensionné selon les normes en vigueur dans le pays. Veiller à ce que la ventilation soit suffisante pour qu'il n'y ait pas de concentration de gaz dangereux provenant de la combustion.**
-  **Pour éviter tout risque d'endommagement de l'appareil, vérifiez que l'alimentation électrique répond aux exigences indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil.**
Respecter la position des phases de l'alimentation!
-  **Brancher l'appareil sur un circuit électrique relié à la terre.**
La sécurité électrique de l'appareil n'est garantie que s'il est correctement branché.
-  **Ne connectez pas l'appareil à l'alimentation électrique à l'aide d'une fiche multiple ou d'une rallonge. Ceux-ci ne garantissent pas la sécurité de l'appareil.**
-  **Les interventions d'installation et de réparation doivent être strictement conformes aux règles de sécurité locales et nationales en vigueur.**
-  **L'appareil est équipé d'un brûleur dont le débit est préréglé en usine pour le type de gaz indiqué sur la plaque signalétique. Ce réglage ne doit pas être modifié, sous peine d'endommager gravement l'appareil, voire l'utilisateur.**
-  **En cas de dysfonctionnement, n'essayez pas d'intervenir. Débranchez l'appareil de l'alimentation en électricité et en gaz et contactez un réparateur agréé.**
-  **Veillez à ce que l'équipement soit toujours propre, vous devez procéder régulièrement à un nettoyage approfondi ! Les résidus alimentaires augmentent le risque d'incendie.**
-  **Ne pas faire fonctionner l'appareil lorsque le niveau d'huile est inférieur au repère minimum. Le non-respect de cette règle entraîne une surchauffe de l'huile et un risque d'incendie!**
-  **Risque de brûlures ! Ne pas toucher les surfaces de travail et les pièces métalliques lorsque l'appareil est en marche.**
-  **Risque de brûlures ! Ne pas ouvrir le robinet de vidange lorsque l'huile est chaude.**
-  **Risque de brûlures ! Ne pas utiliser d'huile détériorée, le non-respect de cette recommandation entraîne une baisse du point d'ébullition et l'ébullition peut se produire brusquement.**

1.2. But de l'utilisation

Les friteuses PNH sont conçues pour frire des produits alimentaires, en particulier des faturas et des churros. Le fabricant ne recommande aucun autre type d'utilisation, dont le non-respect pourrait compromettre la sécurité de l'appareil et de l'utilisateur.

Les friteuses sont destinées à un usage commercial. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.

1.3. Besoins des utilisateurs

L'appareil doit être tenu hors de portée des enfants et ceux-ci doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

L'utilisateur doit avoir accès aux informations contenues dans ce manuel et se conformer à toutes les recommandations qu'il contient.

1.4. Recyclage

Traitement des matériaux d'emballage: avant la première utilisation de l'appareil, retirez les plastiques de protection de l'acier inoxydable. Recyclez l'emballage de transport et tous les matériaux de protection.



Veillez à ce que tous les emballages en plastique soient éliminés en toute sécurité. Tenir les emballages en plastique hors de portée des enfants. Risque de suffocation!



Les équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux qui, s'ils ne sont pas manipulés correctement, peuvent mettre en danger la santé humaine et l'environnement. Ne jetez aucune pièce ou composant de l'équipement avec les ordures ménagères, déposez-les dans des centres de collecte/recyclage ou contactez votre fournisseur ou les autorités locales pour obtenir des conseils.

2. INSTALLATION

2.1. Déballer

Retirez tous les matériaux de protection de l'emballage. Vérifier l'équipement.

Retirez les plastiques de protection de l'acier inoxydable. Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide.

Éliminez le matériel de protection et l'emballage en toute sécurité, car ils constituent des sources potentielles de danger..

2.2. Liens obligatoires:

2.2.1. Installation électrique

Vérifier que les données indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil correspondent à la tension et à la fréquence de l'alimentation électrique.


Raccorder l'appareil à un circuit électrique mis à la terre!

Veiller au raccordement correct du conducteur actif (conducteur brun - phase).

Raccordez l'appareil à une installation fixe. Ne jamais raccorder l'appareil à des prises multiples, des adaptateurs en T ou des rallonges.

Seguir as normas em vigor no país em que se encontra



A l'arrière de l'appareil se trouve une borne marquée du symbole  de liaison equipotentielle entre différents appareils.

2.2.2. Installation de gaz

Vérifier que l'appareil est préparé pour le type de gaz à utiliser.

Si ce n'est pas le cas, contactez un installateur agréé pour l'opération de conversion.

Effectuer le raccordement du tuyau d'arrivée du gaz conformément à la réglementation en vigueur.

Éviter les contraintes de traction ou de torsion.

Il est recommandé de raccorder l'appareil à l'aide d'une connexion rigide (cuivre) ou flexible à revêtement métallique. **Celui-ci doit être vérifié périodiquement et remplacé si nécessaire.**

L'appareil doit être raccordé à une installation équipée d'un robinet d'arrêt individuel..

2.3. Lieu d'utilisation



Choisissez un endroit sec où l'appareil ne peut pas entrer en contact direct avec de l'eau.



Ne jamais diriger de jets d'eau sur l'appareil.



Placez l'appareil sur une surface stable et plane. **Verrouillez les roues avant utilisation.**



Tenir l'appareil à l'écart des matériaux inflammables ou déformables par la chaleur. Si cela n'est pas possible, isolez l'espace autour de l'appareil avec un matériau isolant ininflammable et résistant à la chaleur.



Ne pas soumettre l'équipement à des sources de chaleur. Assurer une ventilation correcte de l'environnement de la machine.



3. MODE D'EMPLOI:

- Avant d'utiliser l'appareil, il convient d'enlever le plastique de protection autour de l'appareil et de nettoyer les particules de colle avec des produits non abrasifs afin de ne pas endommager l'appareil.
- Lors du choix de l'emplacement de l'appareil, veillez à ce qu'il soit de niveau et que sa surface soit constituée d'un matériau incombustible. L'appareil doit également être éloigné des murs et autres matériaux susceptibles de se désagréger ou de s'enflammer sous l'action de la chaleur.
- Vérifier que le niveau d'huile se situe dans les limites et qu'il est apte à l'utilisation.



N'ajoutez pas d'huile à l'huile existante si elle est chaude, car vous risquez de vous brûler!

- Avant d'allumer l'appareil, vérifiez que les conditions d'alimentation sont garanties.
- Après les vérifications ci-dessus, vous pouvez utiliser l'appareil.
- Ne pas utiliser avec des mains mouillées!
- Pour effectuer le réglage de la température, appuyer sur la touche "Set" du régulateur de température pendant 3 secondes, la température prééglée apparaît sur l'écran et la led d'indication du contact actif commence à clignoter sur l'écran, régler à l'aide des touches ▼ et ▲, confirmer la valeur souhaitée en appuyant à nouveau sur la touche "Set". La modification sera sauvegardée!
- - Évitez de placer des aliments humides, égouttez-les bien et **placez-les progressivement dans l'huile pour éviter qu'ils ne pétillent trop. Risque de brûlures!**



Ne placez aucun objet sur ou à proximité de la cheminée pendant son utilisation!

4. NETTOYAGE

- Lorsque vous nettoyez l'appareil, veillez à ce qu'il soit débranché et complètement refroidi.
- Vidangez l'huile en plaçant un bac de récupération sous le robinet. Pour ouvrir le robinet, tournez la poignée d'un quart de tour.



N'effectuez jamais cette opération lorsque l'huile est encore chaude, car vous risquez de vous brûler!

- Lors du nettoyage de l'appareil, n'utilisez pas de jet d'eau car vous risquez d'endommager la partie électrique ; nettoyez-le à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent.



Ne pas utiliser de produits de nettoyage inflammables, risque d'incendie!

5. ADAPTATION À D'AUTRES TYPES DE GAZ

L'appareil est préparé pour fonctionner avec d'autres types de gaz que ceux réglés en usine. Un restricteur nécessaire à la conversion est fourni avec le manuel.

Toute modification pour un autre type de gaz ne doit être effectuée que par un installateur/réparateur agréé. Contactez le fabricant pour connaître l'agent le plus proche de chez vous.

6. ENTRETIEN

Seules des personnes qualifiées et autorisées peuvent effectuer l'entretien de l'appareil. Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant de réparations ou d'autres interventions effectuées par des personnes non qualifiées.

Les interventions d'installation et de réparation doivent être strictement conformes aux règles de sécurité locales et nationales en vigueur.

L'appareil doit être soumis à un contrôle de fonctionnement et d'étanchéité une fois par an. Si l'appareil est installé dans des locaux mobiles, ce contrôle doit être effectué après chaque voyage.

En cas de remplacement de pièces, seules des pièces d'origine doivent être utilisées.


Il est recommandé d'effectuer une analyse des gaz issus de la combustion au moins une fois par composant et seulement une fois par an conformément aux normes en vigueur. Si nécessaire, procéder à un ajustement.

6.1. Description des principaux composants

1. Cheminée
2. Poêle à frire avec chambre de combustion

P N H

- 3. Affichage des tirs
- 4. Couvercle de la chambre de combustion
- 5. Brûleur
- 6. Assemblage du robinet de gaz
- 7. Corps
- 8. Signalisation des défauts du brûleur
- 9. Thermostat numérique/microprocesseur
- 10. Interrupteur principal
- 11. Thermostat de sécurité
- 12. Câble d'alimentation



6.2. Anomalies et causes possibles

Anomalies	Causes Possibles			
Le brûleur ne démarre pas	Pression de gaz nulle ou insuffisante (vérifier l'alimentation)	Défaut d'alimentation (vérifier)	Thermostat de sécurité actif (vérifier l'état et réinitialiser ou remplacer)	Thermostat de contrôle déprogrammé ou endommagé (vérifier l'état, programmer ou remplacer)
Le brûleur démarre mais la flamme ne reste pas active (signal de défaut du brûleur actif).	Pression de gaz insuffisante (vérifier l'alimentation)	L'alimentation électrique n'est pas conforme aux exigences (vérifier la mise à la terre et la position des phases).	Contactez le service agréé	

Si une anomalie est détectée au niveau du brûleur (voyant rouge sur le panneau avant actif) et qu'il est possible d'en éliminer l'origine, il faut le réinitialiser.

Un trou dans la partie inférieure du brûleur permet d'accéder au bouton de réinitialisation/diagnostic. Si vous appuyez sur ce bouton pendant plus d'une seconde, et pas plus de deux, le brûleur redémarrera après environ 30 secondes.


5.3. Composants d'usure passifs:

Référence	Description
1MS0023019	Microprocesseur XT110C-5C0TU
1MS0023029	Sonde à microprocesseur XT110C-5C0TU
1MS0023027	Thermostat de sécurité 220°C
	Thermostat de sécurité en cas de manque d'huile 250°C
1MS0029004	Interrupteur bipolaire 16A Feu de signalisation 220V orange avec protection
1MS0021001	Feu rouge 230V
1MS0004011	H05RN-F Câble 3G 1,5mm
	Roue de remplacement grise

Note:

Tous les composants considérés comme appartenant au système de gaz figurent sur une liste accessible uniquement aux techniciens agréés. En cas d'intervention sur ce point, s'adresser à un réparateur agréé.

Esquema da Fritadeira 7l 3000W



6. GARANTIE

- Le matériel est garanti pour une période de 12 mois à partir de la date d'achat.
- La garantie est valable pour les défauts d'origine, qu'ils soient matériels ou de fabrication.
- En cas d'anomalie, l'appareil doit être retourné dans les plus brefs délais en joignant le document d'achat.

- ❑ Lors de la mise en œuvre de la garantie, les pièces endommagées seront réparées ou remplacées au choix du fabricant. En cas de remplacement, les pièces endommagées deviennent la propriété du fournisseur.
- ❑ Tous les défauts résultant d'une mauvaise installation ou d'une mauvaise utilisation/manipulation du matériel sont exclus du champ d'application de la garantie.
- ❑ O equipamento perderá a garantia sempre que se identificar qualquer alteração/ modificação ou mesmo reparação efetuada pelo utilizador.

PNH BY PINHA

**RUA DO ALTO
VALE DO GROU – APARTADO 86
3750 - 064 AGUADA DE CIMA**

**TEL. +351 234 690 190
geral@pnh-bypinha.pt**